

43/55 INCH SIGNAGE • HIGH-BRIGHTNESS • 43 INCH ACCU-TOTEM

Content via de meegeleverde USB-stick met Slideshow. De 32 inch Signworld-totem heeft een aparte handleiding.

1 Aansluiten



USB-stick + software



USB-muis



Afstandsbediening



Sleutel*

Leg of plaats het scherm stabiel en zo dat de aansluitingen goed bereikbaar zijn. Sluit vervolgens de stroomkabel aan. Sluit daarna de USB-muis aan; hiermee bedient u het scherm tijdens de installatie gemakkelijker. ***Normale 43/55-inch schermen:** open eerst het serviceluike met de sleutel. Andere modellen gebruiken de bereikbare USB-aansluiting.

2 Open eerst de app Instellingen (tandwiel-icoon)

Aa

Taal

1 INSTELLINGEN > 2 TAAL

Alleen indien nodig: voeg de gewenste taal toe, selecteer deze en verwijder daarna de oorspronkelijke taal.



Datum en tijd

1 INSTELLINGEN > 2 DATUM EN TIJD

Zet **Automatische datum en tijd** uit. Kies daarna **Datum instellen** en **Tijd instellen** en voer beide handmatig in.



Scherminstand

1 INSTELLINGEN > 2 DISPLAY / WEERGAVE

3. Tik op **Het hoofdscherm draaien**.




HORIZONTAAL



VERTICAAL

3 Slideshow installeren



OPEN HET GELE EXPLORER-ICOON

- 1 Plaats de meegeleverde USB-stick in een vrije USB-aansluiting.
- 2 Ga via het ronde icoon onderaan naar het homescherm.
- 3 Open **Explorer**: het gele map-/tandwiel-icoon.
- 4 Open de aangesloten USB-stick.
- 5 Klik op **slideshow-android-4.12.5.apk**.
- 6 Kies **Installeren** en wacht tot de installatie is afgerond.

ONBEKENDE BRONNEN

Krijgt u een melding? Geef **Explorer** toestemming om de app te installeren.

4 Slideshow instellen



Slideshow

Uitvoeren bij opstarten



USB FLASH DRIVE


Action on Flash drive insert

Delete files from device and copy from Flash drive


VASTE INSTELLINGEN

Zet Uitvoeren bij opstarten aan. Daarna: USB Flash drive > Action on Flash drive insert > Delete files from device and copy from Flash drive.

5 Afbeeldingen en video's op de USB-stick zetten



1 OPEN DE MAP SLIDESHOW




2 PLAATS HIER DE FOTO'S EN VIDEO'S

BELANGRIJK

Plaats afbeeldingen en video's rechtstreeks in de map **Slideshow**. Zet ze niet in een extra map.

- 1 Haal de USB-stick uit het scherm en plaats deze in een Windows-computer.
- 2 Open **Verkenner** > **Deze pc** > **USB-stick**.
- 3 Open de map **Slideshow** en kopieer de gewenste foto's en video's.
- 4 Wacht tot alles is gekopieerd en verwijder de USB-stick veilig.
- 5 Open **Slideshow** op het scherm en plaats de USB-stick terug. Het inladen kan, afhankelijk van de grootte en het aantal bestanden, enkele minuten duren.

6 Slideshow-instellingen



Druk tijdens de slideshow op de **pijl omlaag** van de afstandsbediening. Het instellingenmenu wordt geopend. Hier kunt u onder andere de **weergaveduur** aanpassen.

ROUTE

Pijl omlaag > Instellingen > Weergaveduur

7 Automatisch aan- en uitschakelen

Signage- en high-brightness-schermen

Back > Apps > XhbTimer

Stel per dag de aan- en uittijd in en zet **Enable** aan. Zonder Enable wordt het schema die dag niet uitgevoerd.

43 inch accu-totem

Apps > System Assistant

De accu-totem heeft geen XhbTimer. Stel automatisch aan- en uitschakelen hier in.

8 Content later wijzigen

- 1 Plaats de USB-stick in een computer en open de map **Slideshow**.
- 2 Verwijder oude content en plaats de nieuwe bestanden rechtstreeks in dezelfde map.
- 3 Verwijder de stick veilig, open Slideshow op het scherm en plaats de stick terug.